



Beépítési útmutató lábrácsok elhelyezéséhez Keretprofilok beépítése

1. Beépítés kő, csempe, gránit, márvány burkolatba

A keretprofil belenyomjuk az előkészített habarcságyba és hozzáigazítjuk a lerakandó burkolóanyaghoz, ill. a burkolat és a keret felső élét egy szintbe hozzuk. Miután megkötött, a burkolat és a keret közötti hézagot kifugázzuk. A lábtörlők süllyesztékét a keret vízszintes szárai között padlókiegyenlítővel kitöltjük és elsimítjuk. Ezt a felületet, miután megkötött, betonlakkal pormentesíteni lehet.

2. Beépítés aljzatbetonba

A keret magasságától függően a keretprofil belenyomjuk az aljzatbetonba és beállítjuk a kész felszín magasságára. Miután megkötött, felönthető az esztrich és a burkolóanyag – PVC, vagy szőnyeg – vastagsága szerinti szintre hozható (lásd az ábrát). Ha a keretprofil túl alacsony ahhoz, hogy az aljzatbetonba rögzítsük, segédprofil (lásd az ábrát) lehet az alumínium, ill. rézkeretre húzni. Ezt méterenként kell elhelyezni.

3. Ha a profilkeretet az aljzatba kell süllyeszteni és utólag aszfalttal kell körülönteneni, ajánlatos sárgaréz keretet használni, mivel a forró aszfalt hőhatására az alumínium elgörbülhet.

